

Verktyg

CLIPSTAR TILL GOLVSOCKEL

Clipstar monteringsystem gör att du kan installera golvsocklar snabbt, enkelt och utan verktyg. Det intelligenta systemet med metallclips döljer fula märken från spikar och skruvar och gör det möjligt att dra mindre kablar bakom golvlisten. Resultatet ger ett stilrent intryck i hela rummet. Clipsen gör det också enkelt att ta loss och sätta fast delar av golvsockeln igen om du behöver göra ändringar eller justeringar senare.



Specifikation

PAKETERING		ÖVRIGT	
Antal i förpackning	50	Material	Metall

